

PL Instrukcja obsługi Adapter przepięciowy

Wstęp

Niniejszą instrukcję obsługi należy dokładnie przeczytać. Instrukcję należy zachować i przekazać użytkownikom adaptera przepięciowego. Podczas użytkowania adaptera przepięciowego przestrzegać zawartych w instrukcji wskazówek bezpieczeństwa. Z pytaniami dotyczącymi części zamiennych lub napraw należy zwracać się do producenta.

Zakres dostawy

1 x adapter przepięciowy
1 x instrukcja obsługi

Wskazówki bezpieczeństwa

Należy przestrzegać następujących wskazówek bezpieczeństwa. Niestosowanie się do wskazówek bezpieczeństwa może spowodować obrażenia ciała i szkody materialne. Uszkodzenia, które powstały w wyniku nieprzestrzegania niniejszej instrukcji obsługi, a w szczególności wskazówek bezpieczeństwa i obsługi, powodują wygaśnięcie gwarancji. Producent nie ponosi odpowiedzialności w przypadku wystąpienia szkód następnych.

Dla własnego bezpieczeństwa



NIEBEZPIECZEŃSTWO

Niebezpieczeństwo utraty życia na skutek

porażenia prądem elektrycznym

Niebezpieczeństwo porażenia prądem

elektrycznym w wyniku zetknięcia z częściami

uszkodzonymi, otwartymi lub znajdującymi się pod napięciem.

- Przed rozpoczęciem użytkowania sprawdzić adapter przepięciowy pod kątem uszkodzeń. Adaptera przepięciowego używać tylko wtedy, gdy nie jest uszkodzony.



OSTROŻNIE

Urządzenia uruchamiające się w sposób niekontrolowany

W momencie podłączenia adaptera przepięciowego może dojść do niekontrolowanego uruchomienia podłączonych urządzeń.

- Przed podłączeniem lub odłączeniem adaptera przepięciowego należy wyłączyć wszystkie podłączone urządzenia.
- Nie manipulować i nie dokonywać zmian konstrukcyjnych w adapterze przepięciowym.
- Naprawy powierzać tylko specjalście.
- Adapter przepięciowy nie może znaleźć się w zasięgu dzieci.

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Adapter przepięciowy można stosować tylko jako ochronę przepięciową dla urządzeń końcowych (SPD typ 3) zasilanych napięciem 230 V (podłączenie do gniazda z prawidłowo zainstalowanym przewodem uziemiającym). Jakikolwiek zastosowanie odmienne od wymienionego nie jest dozwolone.

Adapter przepięciowy nie może być zastąpiony podczas używania.

Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku prywatnego w suchych pomieszczeniach.

Informacje o produkcie

Budowa

Legenda odnosi się do ilustracji produktu zamieszczonej na wewnętrznej stronie okładki.

1. Adapter przepięciowy
2. Zielona lampka sygnalizacyjna

Sposób działania

Adapter przepięciowy zapobiega uszkodzeniu podłączonych do gniazda urządzeń końcowych (SPD typ 3) na skutek pików napięciowych w sieci 230 V. Piki napięciowe mogą powstawać w wyniku pośrednich uderzeń pioruna lub załączenia obciążeń indukcyjnych (np. silniki, piece lub lampy).

Aby zapewnić prawidłowe działanie, urządzenie musi być podłączone do gniazda z prawidłowo zainstalowanym przewodem uziemiającym. Jeżeli na adapterze przepięciowym świeci się zielona lampka sygnalizacyjna **2**, oznacza to, że urządzenie jest aktywne.

W przypadku, gdy zielona lampka sygnalizacyjna **2** na adapterze przepięciowym przestanie świecić, nie jest możliwe dalsze zapewnienie ochrony i należy wymienić adapter.

Dane techniczne

Nazwa: Model SP-230V

Napięcie zasilające: 230 V~ / 50 Hz

Obciążenie maks.: 16 A / 3500 W

SPD wg EN 61643-11/A11:2007: typ 3

Maks. napięcie ciągłe U_C : 250 V~ / 50 Hz

Udar kombinowany U_{OC} (L-N): 6 kV

Udar kombinowany U_{OC} (L/N-PE): 6 kV

Poziom ochrony U_p (L-N): 1,8 kV

Poziom ochrony U_p (L-/N-PE): 1,8 kV

Obsługa

Podłączenie



OSTROŻNIE

Szkody materialne spowodowane przez nieprawidłowe zasilanie elektryczne

Niebezpieczeństwo uszkodzenia adaptera przepięciowego na skutek zbyt wysokiego napięcia sieciowego.

- Przestrzegać dopuszczalnego napięcia sieciowego na tabliczce znamionowej adaptera przepięciowego.
- Adapter przepięciowy podłączać tylko do gniazda z prawidłowo zainstalowanym przewodem uziemiającym.
- Adapter przepięciowy stosować tylko pojedynczo, nie podłączać wielu adapterów szeregowo.

Adapter przepięciowy podłączać do odpowiedniego gniazda.

- Zielona lampka sygnalizacyjna **2** świeci się:
Wtyczkę sieciową urządzenia końcowego wetknąć w gniazdo adaptera przepięciowego.
- Zielona lampka sygnalizacyjna **2** nie świeci się:
Wymienić wadliwy adapter przepięciowy.

Utrzymanie w dobrym stanie technicznym i czyszczenie

Adapter przepięciowy nie wymaga konserwacji.



NIEBEZPIECZEŃSTWO

Niebezpieczeństwo utraty życia na skutek porażenia prądem elektrycznym

Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym w wyniku zetknięcia z częściami uszkodzonymi, otwartymi lub znajdującymi się pod napięciem.

- Przed rozpoczęciem czyszczenia wyjąć adapter przepięciowy z gniazda.
- Nigdy nie zanurzać adaptera przepięciowego w wodzie.

Adapter przepięciowy czyścić suchą ściereczką.

Utylizacja



Nie wyrzucać sprzętu elektrycznego do zwykłego kosza na śmieci!

Zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE dotyczącą urządzeń elektrycznych i elektronicznych, zużyty sprzęt elektryczny należy gromadzić osobno i przekazywać do ponownego przetworzenia.

O możliwościach utylizacji wysłużonego urządzenia dowiedzą się Państwo w urzędzie miasta lub gminy.

Ochrona ubezpieczeniowa dla podłączonych urządzeń

Firma Brennenstuhl gwarantuje właściwości ochrony przepięciowej do wartości określonych w danych technicznych na tabliczce znamionowej danego produktu. W przypadku prawidłowego



stosowania produktów firma Brennenstuhl zobowiązuje się do naprawy wzgl. wymiany wszystkich urządzeń bezpośrednio podłączonych do adaptera przepięciowego, które w sposób udowodniony zostały uszkodzone na skutek przepięcia, pod warunkiem, że: szkoda musi być wynikiem niezachowania przez urządzenie opisanej funkcji ochronnej zgodnie z danymi technicznymi. Z tego tytułu przysługuje ochrona ubezpieczeniowa obejmująca osoby i szkody materialne w ramach obowiązkowej odpowiedzialności za produkt w wysokości do 5 milionów euro.

Deklaracja zgodności

Na produkcie umieszczono znak CE zgodnie z następującymi dyrektywami europejskimi:
Dyrektywa niskonapięciowa 2006/95/WE
Dyrektywa 2004/108/WE o kompatybilności elektromagnetycznej
Deklaracja zgodności jest zdeponowana u producenta.

Adres serwisu / Producent

H. Brennenstuhl S.A.S.

F-67460 Souffelweyersheim

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG

Seestraße 1-3 · 72074 Tübingen · Germany

lectra-t ag

Blegistrasse 13 · CH-6340 Baar

www.brennenstuhl.com