

OSTRZEŻENIE:


Przed instalacją, wymianą żarówki lub innymi naprawami należy wyjąć bezpiecznik lub odłączyć urządzenie od napięcia. Przed rozpoczęciem instalacji urządzenia należy uważnie przeczytać poniższe instrukcje.

Reflektory halogenowe Brennenstuhl muszą być podłączane przez autoryzowanego specjalistę przy użyciu trójżyłowego przewodu zasilającego zgodnie z niemiecką normą VDE 0100. Przewód ochronny (zielono-żółty) należy podłączyć do przyporządkowanego zacisku. Zacisk ten oznaczony jest symbolem $\oplus$.

Ważne: Produkt ten został zaprojektowany i wyprodukowany jako reflektor halogenowy z czujnikiem ruchu do użytku na zewnątrz. Reaguje on automatycznie na obecność ludzi przy pomocy czujnika ruchu na podczerwień (PIR). Produkt nie nadaje się do innych zastosowań.

1. Wskazówki dotyczące instalacji reflektora halogenowego i przyłączy kabli

1. Nie montować reflektorów bez statywów na powierzchniach wilgotnych lub przewodzących prąd.
2. Nie mocować na drgających powierzchniach.
3. Pozycja montażowa: w idealnym przypadku reflektor halogenowy powinno się zamocować do ściany przy pomocy przeznaczonych do tego celu uchwytów (ilustr. 1). Minimalny odstęp od powierzchni oświetlanej reflektorem wynosi 1 m.



4. Zaznaczyć na ścianie pozycję otworów służących do przytwierdzenia uchwytu mocującego. W zaznaczonych miejscach wywiercić otwory i wetknąć w nie kołki, a następnie zamocować uchwyt przy pomocy odpowiednich śrub (ilustr. 2).
5. Odkręcić śruby w skrzynce przyłączeniowej, a następnie wyjąć listwę zaciskową i uszczelkę gumową.
6. Wetknąć trójżyłowy przewód zasilania sieciowego przez złącze śrubowe kabla, a uszczelkę gumową w skrzynkę przyłączeniową. Upewnić się, że złącze śrubowe kabla jest wystarczająco dobrze osadzone.
7. Podłączyć żyły tak, jak to zostało przedstawione na ilustr. 3.
8. Umieścić pokrywę z powrotem na skrzynce przyłączeniowej zwracając przy tym uwagę, aby uszczelka gumowa była osadzona prawidłowo.
9. Odkręcić śruby na przedniej stronie szyby ochronnej i otworzyć zawias. Wetknąć żarówkę w uchwyt zaciskowy (nie dotykać gołymi palcami!). Zamknąć szybę ochronną. Zwrócić uwagę, aby uszczelki były dobrze ułożone (ilustr. 4).
10. Zamontować urządzenie na uchwycie przymocowanym do ściany. Ustawić reflektor halogenowy w pożądanej pozycji i przymocować go przy pomocy dwóch nakrętek (przestrzegać wskazówek dotyczących montażu, ilustr. 7).

Uwaga: Aby wydłużyć żywotność lampy halogenowej, reflektora należy używać tylko wtedy, gdy jest on ustawiony poziomo wzgl. montować go w tej pozycji (+/- 15°).

2. Wskazówki dotyczące ustawiania czujnika ruchu

1. Ilustr. 5 pokazuje obszar detekcji czujnika ruchu. Obszar ten można zmieniać tak, jak to zostało opisane na ilustr. 6, za pomocą pokręteł nastawczych oraz przez pochylenie czujnika (należy poluzować śrubę zakrywającą).
2. Natężenie światła oraz czasu włączenia (od 15 +/- 5 sekund do 3 +/- 1 minut) po wykryciu ruchu można ustawiać przy pomocy regulatora LUX i TIME (ilustr. 6).
3. Pozycja (*) informuje, że czujnik ruchu pracuje w dzień i w nocy. Pozycja (☾) informuje, że czujnik ruchu pracuje tylko w nocy. Można dowolnie ustawić żądane natężenie światła.
4. Czujnik ruchu można obracać dopiero po uprzednim poluzowaniu śruby zakrywającej.
5. Ustawianie obszaru detekcji przez obracanie czujnika ruchu i reflektora halogenowego.
6. Ustawianie czasu: przestawienie pokrętki TIME (ilustr. 6) z - na + powoduje wydłużenie czasu oświetlania.
7. Ustawianie kontroli jasności: poprzez przestawienie pokrętki LUX w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara odbywa się ustawienie jasności z „jasno” (*) na „ciemno” (☾) (patrz: punkt 3).
8. Ustawianie czułości: przestawienie pokrętki SENS z - na + zwiększa czułość.
9. Test ruchu: ustalanie monitorowanego obszaru przy pomocy testu ruchu. Gdy czujnik PIR odbierze ważny sygnał (np. ruch ludzkiego ciała) w promieniu detekcji, reflektor halogenowy włącza się na ustawiony czas. Podczas przeprowadzania testu ruchu należy ustawić kontrolę jasności na »dzień«, a kontrolę czasu na minimum (-).

3. Wymiana żarówki

Wyłączyć reflektor z sieci (odłączyć).

W przypadku reflektorów Brennenstuhl ze statywem wyciągnąć wtyczkę z gniazdka! Odkręcić skrzynkę przyłączeniową, co umożliwi dostanie się powietrza do obudowy reflektora. **Nie dotykać żarówki gołymi palcami, przy wymianie używać rękawiczki lub czystej szmatki.**

Po wymianie źródła światła należy zwrócić uwagę na prawidłowe położenie uszczelki pomiędzy szybą i obudową. Bezwzględnie stosować się do wskazówek producenta.


4. Uwaga!

Ważne: Nigdy nie otwierać osłony czujnika ruchu, gdyż to doprowadziłoby do jego zniszczenia, co z kolei spowoduje utratę przez Państwa prawa do dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji.

OSTRZEŻENIE: REFLEKTOR HALOGENOWY MUSI BYĆ UZIEMIANY.

Przed dotknięciem reflektora halogenowego należy upewnić się, że został on wyłączony i zdążył wystygnąć.

Zniszczoną szybę należy wymienić na oryginalną szybę ochronną Brennenstuhl, zanim ponownie zaczniemy używać reflektora halogenowego.



Należy przestrzegać wskazówek ostrzegawczych umieszczonych na reflektorze halogenowym.

OSTRZEŻENIE: NIE WOLNO UŻYWAĆ LAMPY BEZ WSZYSTKICH PRAWIDŁOWO ZAŁOŻONYCH PIERŚCIENI USZCZELNIAJĄCYCH.

5. Dane techniczne

Moc, napięcie sieciowe i stopień ochrony: patrz tabliczka znamionowa
Żarówka halogenowa: patrz tabliczka znamionowa, odstęp między stykami H 150P ok. 78 mm, H 500P ok. 118 mm

Czujnik ruchu:

Obszar detekcji: do 12 m
Kąt detekcji: ok. 180°
Czas włączenia: od 15 (+/- 5) sekund do 5 (+/- 1) minut

6. Wskazówki dotyczące montażu

Patrz ostatnia strona.