



Skrócona karta kodów do HD67A - programowanie

Parowanie czytnika z odbiornikiem	
Przywracanie ustawień fabrycznych	
Wstaw ENTER za kodem	
Usuń ENTER za kodem	
Zmiana czasu wyłączenia Czytnik automatycznie wyłącza się po 20 sekundach. Czas ten można zmienić skanując kod a następnie kod z wybranym czasem jaki chcemy ustawić.	
20 s	
30 s	
2 min	
5 min	
10 min	



Skrócona karta kodów do HD67A - tryby pracy

Tryb pracy rzeczywisty skanowane kody są od razu przesyłane do urządzenia z którym połączony jest czytnik	
Tryb magazynowania skanowane kody są zapisywane w pamięci czytnika po czym po zeskanowaniu odpowiedniego kodu jednorazowo są przesyłane do urządzenia połączonego z czytnikiem.	
Ilość zapisanych danych w pamięci	
Przesyłanie danych	
Usuwanie danych z pamięci czytnika	
Wyłączanie czytnika	