

Instrukcja uruchomieniowa dla zasilaczy dogniazdkowych

Przeznaczenie: Urządzenie przeznaczone do zasilania urządzeń elektrycznych z sieci 110-230V AC.

Przygotowanie do pracy i użytkowanie:

1. Podłącz wtyk do odpowiedniego gniazda w zasilanym urządzeniu.
2. Podłącz zasilacz do gniazda 110-230V AC.

Środki ostrożności:

1. Nie przekraczać znamionowych parametrów pracy urządzenia.
2. Do urządzeń podłączalnych, gniazdo przyłączeniowe powinno być zamontowane blisko urządzenia i powinno być łatwo dostępne.
3. Urządzenie może zakłócić pracę czułych urządzeń radio telewizyjnych umieszczonych w pobliżu.
4. Możliwość wystąpienia niegroźnego porażenia prądem elektrycznym, pożaru lub awarii urządzenia. Nie rozbieraj, nie naprawiaj, nie modyfikuj urządzenia ani nie dotykaj jego wnętrza.
5. Nie rozbierać obudowy.
6. W zasilaczu nie ma elementów w tym także bezpieczników które mogą być wymieniane przez użytkownika.
7. Niebezpieczne napięcia mogą utrzymywać się w zasilaczach nawet po kilku minutach od jego wyłączenia.
8. Uszkodzony przewód zasilający powinien być niezwłocznie wymieniony przez wykwalifikowanego serwisanta.
9. Nie używaj urządzenia gdy wydobywa się z niego dym, dziwny zapach lub dziwne dźwięki.