

Zestawienie akcesoriów standardowych i dodatkowych do przyrządów do pomiarów ochronnych

wykaz akcesoriów standardowych do mierników	indeks	MPI-580/ISOIT	MPI-525	MPI-520	MPI-520S	MPI-505	MPI-502	MIC-10K1	MIC-5050	MIC-5010	MIC-5005	MIC-5001	MIC-2510	MIC-2505	MIC-2501	MIC-30	MIC-10	MIC-2	MRR-201	MRU-20	MRU-21	MRU-30	MRU-120	MRU-200	MRU-200-GPS	MZC-305	MZC-304	MZC-306	MZC-310S	MZC-20E	MMR-620	MMR-600	MMR-650			
		Adapter – klucz sprzętowy do programów Sonel PE	WAADAKEY1																																	
Adapter – konwerter USB / RS-232	WAADAUSBR232																																			
Adapter AGT-16C (adapter gniazd trójfazowych)	WAADAAGT16C																																			
Adapter AGT-16P (adapter gniazd trójfazowych)	WAADAAGT16P																																			
Adapter AGT-16T (adapter gniazd przemysłowych)	WAADAAGT16T																																			
Adapter AGT-32C (adapter gniazd trójfazowych)	WAADAAGT32C																																			
Adapter AGT-32P (adapter gniazd trójfazowych)	WAADAAGT32P																																			
Adapter AGT-32T (adapter gniazd przemysłowych)	WAADAAGT32T																																			
Adapter AGT-63P (adapter gniazd trójfazowych)	WAADAAGT63P																																			
Adapter AUTO ISO-1000C	WAADAISO100C																																			
Adapter AUTO ISO-2500	WAADAISO25																																			
Adapter AUTO ISO-5000	WAADAISO5																																			
Adapter do pomiarów rezystancji uziemienia słupów ERP-1	WAADAERP1																																			
Adapter do pomiarów rezystancji uziemienia słupów ERP-1 + cęgi FS-2	WAADAERP1V2																																			
Adapter do pomiarów rezystancji uziemienia słupów ERP-1 + cęgi FSX-3	WAADAERP1V3																																			
Adapter rozdzielacz fazy AC-16	WAADAAC16																																			
Adapter TWR-1J (adapter do testowania wyl. RCD)	WAADATWR1J																																			
Adapter WS-01 wyzwalający pomiar (wtyk UNI-Schuko)	WAADAWS01																																			
Adapter WS-03 wyzwalający pomiar (wtyk UNI-Schuko)	WAADAWS03																																			
Adapter WS-04 (wtyk kątowy UNI-Schuko)	WAADAWS04																																			
Adapter WS-05 (wtyk kątowy UNI-Schuko)	WAADAWS05																																			
Adapter WS-06 (wtyk PS/2)	WAADAWS06																																			
Adapter WS-07 do pomiaru impedancji pętli Z(L-N)	WAADAWS07																																			
Akumulator NiMH 4,8 V 3 Ah do MMR	WAAKU03																																			
Akumulator NiMH 4,8 V 3 Ah do MRU-120	WAAKU08																																			
Akumulator NiMH 4,8 V 4,2 Ah	WAAKU07																																			
Akumulator NiMH 9,6 V 2,5 Ah	WAAKU10																																			
Cęgi elastyczne F-1A (Ø 360mm)	WACEGF1AOKR																																			
Cęgi elastyczne F-2A (Ø 235mm)	WACEGF2AOKR																																			
Cęgi elastyczne F-3A (Ø 120mm)	WACEGF3AOKR																																			
Cęgi elastyczne F-4 (Ø 630 mm)	WACEGF4OKR																																			
Cęgi elastyczne FS-2 (Ø 1260 mm)	WACEGFS2OKR																																			
Cęgi elastyczne FSX-3 (Ø 630 mm)	WACEGFSX3OKR																																			
Cęgi nadawcze N-1 (Ø 52mm, zawierają przewód dwużyłowy)	WACEGN1BB																																			
Cęgi pomiarowe C-3 (Ø 52 mm)	WACEGC3OKR																																			
Cęgi pomiarowe C-6A (Ø 20 mm) 10 A AC	WACEGC6AOKR																																			
Czytnik kodów kreskowych 2D (USB)	WAADACK2D																																			
Drukarka raportów / kodów (USB, przenośna)	WAADAD2																																			
Futerał L-1	WAFUTL1																																			
Futerał L-10	WAFUTL10																																			
Futerał L-11	WAFUTL11																																			
Futerał L-2	WAFUTL2																																			
Futerał L-3 (na sondy 80cm)	WAFUTL3																																			
Futerał L-4	WAFUTL4																																			
Futerał M-1	WAFUTM1																																			
Futerał M-6	WAFUTM6																																			
Futerał M-7	WAFUTM7																																			
Futerał M-8	WAFUTM8																																			
Futerał M-9	WAFUTM9																																			
Futerał S-2	WAFUTS2																																			
Futerał S-4 na mini klawiaturę Bluetooth	WAFUTS4																																			
Komplet do ładowania MPI-520 (zasilacz + akumulator)	WAKPLLDMP1520																																			
Krokodyłek czarny 1 kV 20 A	WAKROBL20K01																																			
Krokodyłek czarny 1 kV 32 A	WAKROBL30K03																																			
Krokodyłek czarny 11 kV 32 A	WAKROBL32K09																																			
Krokodyłek czerwony 1 kV 20 A	WAKRORE20K02																																			
Krokodyłek czerwony 11 kV 32 A	WAKRORE32K09																																			
Krokodyłek Kelvina 1 kV 25 A	WAKROKELK06																																			
Krokodyłek niebieski 1 kV 20 A	WAKROBU20K02																																			
Krokodyłek niebieski 11 kV 32 A	WAKROBU32K09																																			
Krokodyłek żółty 1 kV 20 A	WAKROYE20K02																																			
Mini klawiatura Bluetooth	WAADAMK																																			
Miniaturowa klawiatura Bluetooth z futerałem	WAADAMKZ																																			
Pojemnik na baterie	WAPQJ1																																			
Pojemnik na baterie	WAPQJ2																																			
Program FOTON 2	WAPROFOTON2																																			
Program FOTON 2 - upgrade do wersji 2	WAPROFOTON2UP																																			